



Gut versteckt bleibt das ikonische Design deiner Maschine unangetastet und durch Verwendung der Original-Füße bleibt sie standsicher und rutschfest.



WE LIKE  
TO EASILY MOVE IT!



Steht sicher  
und fest auf  
Original-Füßen



Gleitet  
federleicht

KitPro-2105  
PROFI-GLEITFUSS  
„MOVER“





## Der Gleitfuß „Mover“

KitchenAid® Küchenmaschinen zeichnen sich schon immer durch einen Punkt aus: Ihre robuste Bauweise. Dadurch sind sie nicht nur unnachgiebig und langlebig in der Verarbeitung von Teigen, sondern bleiben auch beim Arbeiten genau da stehen, wo du sie abgestellt hast.

Was aber, wenn du sie doch mal bewegen musst? Leer hat sie immerhin auch schon ein Netto-Gewicht von ca. 12,5 Kilogramm. Vielleicht hast du schon einmal was von Gleitbrettern gehört. Unserer Auffassung nach verunstalten diese - wie eine Mischung aus Toilettendeckel und Surfboard aussehenden Dinger - die KitchenAid® Küchenmaschine als Stil-Ikone aber in einem Maße, welches wir nicht gutheißen können.

Deshalb haben wir den „Mover“ entwickelt. Er sitzt diskret und nahezu unsichtbar im Fuß deiner Küchenmaschine und nutzt dabei weiterhin ihre eigenen Standfüße. So steht sie nach wie vor ruhig und sicher, ist aber gleichzeitig schnell und sehr mobil. Dafür musst du die Maschine vorn nur ein Stück anheben. Durch hochwertige Teflon-Gleiter schwebt deine KitchenAid® Küchenmaschine beinahe federleicht über die Arbeitsplatte.

## Montageanleitung

1. Stelle deine Küchenmaschine auf z. B. einem weichen Geschirrtuch auf den Kopf und ziehe zunächst alle Gummifüße aus den Hülsen im Gehäuse. Reinige sie unter warmem Wasser mit einer leichten Seifenlauge und trockne sie gut ab.
2. Montiere die 3 Füße im Bereich unter der Schüssel wieder in den dafür vorgesehenen Hülsen der Küchenmaschine. Die zwei Übrigen steckst du in die beiden Einstekthülsen des Gleitfußes.
3. Stecke den „Mover“ mit den Gleipads nach hinten weisend in die hinteren beiden Hülsen der Küchenmaschine. So steht deine Küchenmaschine weiterhin auf den Original-Standfüßen sicher und rutschfest.
4. Um deine Küchenmaschine nun sanft über deine Arbeitsplatte gleiten zu lassen, musst du sie nur vorne am Rührwerk oder dem Zubehöranschluss maximal 2 Zentimeter anheben. Dadurch sitzt sie hinten auf den Gleipads auf und gleitet federleicht dort hin, wo du sie haben möchtest.
5. Bitte achte darauf, dass du deine Küchenmaschine mit dem „Mover“ nicht über Kanten z. B. des Cerafeldes o. Ä. ziebst, da dies die Gleipads beschädigen kann.

## Profi-Tipps

1. Reinige die Gummifüße deiner Küchenmaschine regelmäßig, damit sie ihre Anti-Rutschfunktion beibehalten!
2. Achte darauf, dass deine Arbeitsplatte frei von Zucker und Salz ist! Deren kristalline Struktur hat so scharfe Kanten, dass du damit deine Arbeitsplatte und den „Mover“ zerkratzen kannst.
- Hinweis:** Das gilt nicht nur in Kombination mit dem „Mover“, sondern auch mit allen anderen Küchenutensilien wie Schüsseln, Brettern etc.
3. Sollte deine Küchenmaschine schon älter und die Silikonfüße schon etwas zusammengestaucht sein, kannst du über den Zubehörverkauf von KitchenAid® neue Füße bestellen.